



Caricatore a CO₂ Cornelius per barili

Istruzioni per l'utente e informazioni sulla sicurezza

Il caricatore a CO₂ Cornelius per barili è un dispositivo ad alta pressione da usare con i contenitori Cornelius per bevande. È compatibile con raccordi a valvola con fissaggio a sfera o fissaggio a perno.

- SOLTANTO per barili Cornelius da 3 e da 5 galloni.
- NON utilizzare con contenitori più piccoli o bottiglie di alcun tipo.
- Esiste il RISCHIO DI ESPLOSIONE derivante dalla pressurizzazione eccessiva di contenitori inferiori a 3 galloni.

testina fino a quando la cartuccia tocca il punto di foratura e proseguire quindi in modo rapido e deciso per forare (attivare) e chiudere ermeticamente la cartuccia di CO₂. Ora l'unità è carica e in questa fase non viene rilasciato CO₂ (v. figura A).

2. Collegamento del caricatore al barile:

AVVERTENZA: non collegare mai prima la valvola a sfera/a perno al caricatore. La valvola rischierebbe di essere sottoposta a una pressione eccessiva e di guastarsi. Collegare sempre prima la valvola a sfera/a perno al barile e POI collegare il caricatore del barile alla valvola. Se la valvola a sfera/a perno non viene collegata prima al barile, il sistema di sfiato di sicurezza viene disattivato e la valvola si può guastare.

Dopo la connessione del raccordo con fissaggio a sfera o fissaggio a perno alla porta di ingresso del barile Cornelius, collegare il caricatore di CO₂ all'estremità filettata del raccordo, fino a serrarlo a sufficienza per chiuderlo ermeticamente. Collegare il rubinetto alla porta di uscita del barile (v. figura B).



1. Inserimento della cartuccia a CO₂ nel caricatore:

Per attivare il caricatore di CO₂, svitare la coppa e inserire nella coppa una cartuccia di CO₂ originale Genuine Innovations da 16 grammi NON FILETTATA. Avvitare la coppa sulla



3. Pressurizzazione controllata del barile:

Dopo aver collegato al barile il caricatore di CO₂ per barili Cornelius, abbassare il grilletto per pressurizzare il barile. Se il barile è pieno, non è necessario molto gas per pressurizzare correttamente il barile per l'erogazione della birra, quindi fare attenzione a non mettere troppo gas nel barile! In caso di pressione eccessiva, i barili Cornelius sono provvisti di valvola di sfiato di sicurezza. **NOTA:** se la pressione è eccessiva, tirando l'anello collegato alla valvola di sfiato (in alto sul barile) si può rilasciare la pressione necessaria.

Sostituzione della cartuccia di CO₂:

dopo aver svuotato completamente la cartuccia, aggiungere un'altra cartuccia di ricarica è semplice. **IMPORTANTE:** quando si sostituiscono le cartucce, non togliere dal barile la testina del

caricatore. Lasciare la testina del caricatore di CO₂ collegata al raccordo sul barile e svitare la coppa della cartuccia di CO₂. Sostituire la cartuccia esausta con una nuova e riavvitare la coppa della cartuccia per forare la cartuccia successiva.

ATTENZIONE: se si rimuove la testina del caricatore di CO₂ dal raccordo del barile, la chiusura ermetica si sblocca e la pressione fuoriesce. L'erogatore di birra del caricatore di CO₂ è a rilascio lento. Per evitare la graduale dissipazione della pressione, rimuovere entrambi i raccordi (con fissaggio a perno o a sfera) sul barile Cornelius. Se l'erogatore di birra rimane collegato ai raccordi sul barile, con il tempo la pressione nel barile scompare. **NON** utilizzare il caricatore per sollevare o spostare il barile, altrimenti si danneggerebbe la pompa e la garanzia verrebbe invalidata. **Riciclare le cartucce di CO₂ esauste.**